

*Este pilar telescópico permite viajar con el techo elevado a diferentes alturas entre 50 y 400 mm.*

**Forma de operar:**

1. Elevar el techo del camión a la máxima altura (400 m.).
2. Posicionar el pestillo "A" a la altura elegida para viajar.
3. Se deja que el techo asiente sobre los pilares.
4. Para volver a la posición inicial elevar el techo y colocar el pestillo en la posición "0".
5. Bajar el techo hasta que se asiente sobre los pilares


**Nota:** en cualquiera de las posiciones se puede abrir el pilar sin ningún peligro ya que está sujeto con el muelle.

*Esta coluna telescópica permite viajar com o tecto elevado a diferentes alturas entre 50 e 400 mm.*


**Forma de operar:**

1. Elevar o tecto do camião à máxima altura (400 mm)
2. Posicionar a lingueta "A" à altura eleita para viajar
3. Deixa-se que o tecto assente sobre as colunas.
4. Para voltar à posição inicial elevar o tecto e colocar a lingueta na posição "0".
5. Baixar o tecto até que assente sobre as colunas.

**Nota:** Em qualquer das posições pode abrir-se a coluna sem nenhum perigo já que está preso à mola.



### Sistema "Fij-Front"





ADAICO, S.L.

Tudela, s/n - Ciudad del transporte  
31119 Imarcoain (Navarra) - España  
Tel. +34 948 314 313  
Fax +34 948 314 341  
E Mail: [ventas@adaico.com](mailto:ventas@adaico.com)

ADAICO, Ida.

Rua Simão Bolivar 259 - 5ª Dto. Frente  
4470 - 214 Maia - Portugal  
Tel. +351 22 941 06 07  
Fax +351 22 941 06 11  
E Mail: [portugal@adaico.com](mailto:portugal@adaico.com)

Export: Tel.: (34) 948 314 328  
e-mail: [export@adaico.com](mailto:export@adaico.com)

ADAICO INTERNATIONAL, GmbH

Oberer Westring 42  
33142 Büren - Deutschland  
E Mail: [export@adaico.com](mailto:export@adaico.com)



# Pilar "Fij-Front" Coluna "Fij-Front"



[www.adaico.com](http://www.adaico.com)

